

Rubson

STOP SALPÊTRE

Anti-humidité + Durcisseur Murs

Pour MURS INTERIEURS



- Tous supports
- Anti-tâches et anti-cloques
- Film imperméable
- Avant peinture / papier peint
- Formule base aqueuse sans odeur – sans solvant

FORMULE

Hydrofuge combiné à une résine acrylique.

DESCRIPTIF

Le Traitement Murs Humides Stop Salpêtre Anti-humidité + Durcisseurs Murs est un hydrofuge combiné à une résine acrylique (blanc laiteux invisible au séchage).

UTILISATIONS

Un produit 2en1 : traitements des murs intérieurs dégradés avant mise en peinture, pose de papiers peint ou revêtements muraux + durcisseur de plâtre.

DESTINATIONS

Idéal pour les murs humides et les murs de plâtre dégradés par le salpêtre (avant mise en peinture, pose de papiers peints ou revêtements muraux).

MISE EN ŒUVRE

Préparation : éliminer par grattage les peintures, papiers-peints et revêtements muraux dégradés pour retrouver un support brut. Supprimer les moisissures avec le **Vaporisateur Anti-Moisissures RUBSON**. Reboucher les fissures avec le **Mastic Murs et Fenêtres Rubson** et les trous avec un enduit adapté.

Application : mélanger avant emploi. Appliquer à la brosse ou au rouleau en deux couches croisées successives jusqu'à saturation du support en débordant largement de la zone à traiter. Attendre 2 à 4 jours avant d'appliquer un revêtement, une peinture ou un papier peint.

Temps de séchage : 24H

MATERIEL ET NETTOYAGE DU MATERIEL

Matériel : pinceau ou rouleau à mèches courtes.
Nettoyage des outils et des mains à l'eau.

STOCKAGE

12 mois dans son emballage d'origine fermé dans un local frais hors gel.

DOSAGE RECOMMANDE

- support lisse : 0.3 L/m²
- support grossier : 0.5 L/m²

Rubson Stop Condensation**BENEFICES CONSOMMATEURS**

- Triple efficacité : action hydrofuge + anti-salpêtre + durcisseur de plâtre
- 100% invisible
- Meilleure pénétration
- Ne mousse pas
- Effet durcisseur amélioré

CONDITIONNEMENT

Rubson Stop Salpêtre est disponible dans des bidons plastiques 1L, 2.5L et 5L
Bidons refermables pour une meilleure préservation du produit.

CONSEILS RUBSON

- Pour la pose de papiers peints, veiller à une bonne porosité du support et utiliser une colle cellulosique **METYLAN Spécial**
- Afin d'éviter toute pénétration d'humidité dans les murs, appliquer, **RUBSON STOP INFILTRATIONS Imperméabilisant Murs Extérieurs Toitures.**
- Pour bloquer les remontées capillaires, utiliser **RUBSON STOP INFILTRATIONS Etanchéité par injection.**

PRECAUTIONS D'EMPLOI

Rubson Stop Salpêtre ne comporte pas de substance dangereuse et ne nécessite pas d'étiquetage de risque selon la réglementation en vigueur.

Fiche de données de sécurité disponible sur demande au 01 46 84 97 87 ou sur le site <http://mysds.henkel.com>

Pour un traitement responsable des déchets : déposer les restes du produit et d'emballage dans une déchèterie locale.

Mise à jour de la fiche technique : juillet 2010

HENKEL France
SERVICE TECHNIQUE
161, rue de Silly, F-92100 Boulogne-Billancourt
Tél : 01 46 84 97 87
www.rubson.com



Henkel Qualité Professionnelle

FICHE TECHNIQUE RUBSON

2/2

C:\DOCUME~1\THOMAS~1\LOCALS~1\Temp\Répertoire temporaire 1 pour FT StopSalpêtre.zip\FT Stop Salpêtre.doc