

# PERFAX COLLE SUPERIEURE PAPIERS PEINTS INTISSES

*Paquet 200 g*

## FICHE TECHNIQUE

	CODE HENKEL (IDH)	PCB	EAN UC	EAN UL DE BASE	PRODUIT		
					Dimensions (en m) L x l x H	Poids Net (en kg)	Poids brut (en kg)
Paquet 200g	511794	20	3178040473706	3178040473690	0.143 x 0.049 x 0.15	0.200	0.240

	CARTON/BOXE			PALETTISATION				
	DIMENSIONS (en m) L x l x H	POIDS NET (en kg)	POIDS BRUT (en kg)	UL PAR COUCHE	NBRE COUCHE PAR PALETTE	TOTAL UL PAR PALETTE	DIMENSIONS PALETTE (en m) L x l x H	POIDS BRUT PALETTE (en kg)
Paquet 200g	0.300 x 0.270 x 0.324	4	5.015	12	5	60	1.2 x 0.8 x 1.76	326.350

## FICHE PRODUIT

### DESCRIPTIF :

Perfax Colle Supérieure Papiers Peints Intissés est une colle en poudre à base de méthylcellulose renforcée par des résines synthétiques.

### UTILISATION :

#### • Destination :

Cette formule associe performance et rapidité de collage pour tous les papiers peints et revêtements à envers **intissés** :

- Toutes épaisseurs
- Toutes largeurs

Tels que :

- V.E.R. (Vinyls Expansés en Relief)
- Imprimés
- Vinyls
- Textiles
- Textures à peindre

#### • Fonds :

Les fonds doivent être sains, lisses, propres, secs, solides, plans, non exposés à des remontées d'humidité et normalement absorbants.

#### Mise en œuvre :

1. Créer un tourbillon puis verser régulièrement la **totalité** du paquet sans cesser de remuer jusqu'à début d'épaississement. Laisser reposer environ 3 minutes et brasser énergiquement.  
Afin de visualiser l'application de la colle, celle-ci peut être légèrement teintée avec un colorant universel (maximum 3%).
  - Papiers peints légers, vinyls légers = 200 g pour 4 litres d'eau (environ 4 rouleaux de 5m<sup>2</sup>)
  - Papiers peints lourds, vinyls, à peindre = 200 g pour 3.5 litres d'eau (environ 4 rouleaux de 5m<sup>2</sup>)
2. Perfax Intissés s'applique au rouleau laine à mèche moyenne directement sur le mur. Répartir uniformément sur une surface de 1 à 3 lés selon l'absorption du mur.
3. Afficher le premier lé en suivant la ligne tracée sur le mur. A l'aide d'un balai de tapissier, favoriser la répartition de la colle et chasser l'air emprisonné en marouflant de haut en bas et du milieu vers l'extérieur.  
Araser au ras du plafond et des plinthes ou contre les montants des portes et des fenêtres.  
Pour un travail soigné, éponger immédiatement à l'eau claire les débordements éventuels de colle sur plafonds, corniches, menuiseries, tuyauteries, etc.
4. Nettoyage des outils à l'eau tiède

### BENEFICES CONSOMMATEURS :

- Recommandée par de grandes marques de papiers peints.
- Consistance idéale pour une application directe sur le mur
- Prête en 3 minutes
- Sans grumeaux.
- S'étale facilement.
- Transparente au séchage.
- Très bonne glisse du papier