

PERFAX**COLLE SUPERIEURE PAPIERS PEINTS UNIVERSELLE***Paquet 250 g***FICHE TECHNIQUE**

	CODE HENKEL (IDH)	PCB	EAN UC	EAN UL DE BASE	Produit		
					Dimensions (en m) L x l x H	Poids Net (en kg)	Poids brut (en kg)
Paquet 250g	281062	20	3178046625277	3178040305014	0.143 x 0.049 x 0.15	0.250	0.290

	CARTON/BOXE			PALETTISATION				
	DIMENSIONS (en m) L x l x H	POIDS NET (en kg)	POIDS BRUT (en kg)	UL PAR COUCHE	NBRE COUCHE PAR PALETTE	TOTAL UL PAR PALETTE	DIMENSIONS PALETTE (en m) L x l x H	POIDS BRUT PALETTE (en kg)
Paquet 250g	0.300 x 0.270 x 0.32	5	6.015	12	5	60	1.2 x 0.8 x 1.76	387

FICHE PRODUIT**DESCRIPTIF :**

Perfax Colle Supérieure Papiers peints Universelle est une colle à base d'amidon hydrosoluble. Elle est spécialement adaptée pour la pose **facile** des papiers peints.

UTILISATIONS :● **Destinations :**

Papiers peints : - courants, légers
- épais : gaufrés, duplexés.

● **Fonds :**

Tous les fonds normalement absorbants.

● **Mise en oeuvre :**

- Le fond doit être propre, sain, plan, lisse, sec, solide et normalement absorbant.
- Remplir un seau d'eau froide en respectant les dosages suivants :
 - Papiers peints légers, courants = 250 g pour 7,5 litres d'eau (7 rouleaux).
 - Papiers peints épais : gaufrés, duplexés = 250 g pour 5 litres d'eau (5 rouleaux).
- Pour doser cette colle, utiliser des petits verres à moutarde remplis à ras bord (1 verre = 60 g environ).
- Créer un tourbillon puis verser lentement le contenu du paquet en remuant.
- Laisser reposer pendant 3 minutes puis brasser énergiquement : la colle est prête.
- Couper les lés suivant la hauteur des murs (+ 5 cm de marge en haut et en bas).
- Encoller uniformément l'envers des lés sur toute leur surface avec une brosse en insistant sur les bords.
- Rabattre les 2 extrémités du lé vers le milieu puis le rouler comme une crêpe. Laisser détremper 5 à 10 minutes suivant les conseils du fabricant.
- Tracer une verticale sur le mur le long d'une porte ou d'une fenêtre.
- Appliquer le premier lé en haut du mur le long de la verticale. Le déplier en le faisant glisser puis maroufler soigneusement avec une brosse de haut en bas et du milieu vers les bords.
- Attendre 30 minutes avant de couper les lés au niveau des plinthes, du plafond, contre les montants des portes et des fenêtres avec un cutter, aidé d'une règle métallique.

N. B. : Enlever immédiatement les éventuels surplus de colle avec une éponge légèrement humide.

BENEFICES CONSOMMATEURS :

- Recommandée par de grandes marques de papiers peints.
- Prête en trois minutes.
- Sans grumeaux.
- S'étale facilement.
- Transparente au séchage.
- Très bonne glisse du papier

CONSOMMATION :

- 1 paquet = 7 rouleaux papiers courants / légers.
- 1 paquet = 5 rouleaux papiers épais : gaufrés, duplexés.

NETTOYAGE DES OUTILS :

- A l'eau tiède.