

# Rubson

## Mastic Ardoise Sanitaire

Mastic élastomère silicone.



### DESTINATIONS

Étanchéité et joints de raccordement des douches, baignoires, éviers, lavabos, murs carrelés, meubles encastrés...

### MISE EN ŒUVRE

Le support doit être propre, sec et dégraissé.

- Éliminer l'ancien joint à l'aide d'un cutter et de **Rubson Enlève Joints** (joints silicones).
- Ouvrir l'extrémité de la cartouche avec le **Cutter & Lisseur Rubson**.
- Visser la canule et la couper avec le **Cutter & Lisseur Rubson** en fonction de la largeur du joint souhaité.
- Placer la cartouche dans le **Super Pistolet Mastic Rubson**
- Délimiter la largeur du joint avec un ruban adhésif.
- Appliquer un cordon régulier de mastic en poussant la cartouche vers l'avant.
- Lisser avec le **Cutter & Lisseur Rubson** humidifié ou avec une spatule mouillée.
- Retirer le ruban adhésif.
- Revisser le bouchon sur la canule afin de prolonger la conservation du mastic.

### CONDITIONNEMENT

**Mastic Ardoise sanitaire** est disponible en cartouche de 280ml.

### CONSERVATION

12 mois avant ouverture, dans les 3 mois après ouverture.

### CARACTERISTIQUES

Couleur	Anthracite grey
Consistance	Mastic élastomère silicone
Consommation :	15 mètres de joint
Temps séchage	10 min hors poussière, 24 h au cœur du joint selon la section
Nettoyage des outils	Avec un chiffon sec
Étiquetage de danger	non

### Bénéfices Consommateurs

- 100% d'adhérence sur **TOUS LES MATERIAUX** : émail et synthétiques.
- Élasticité supérieure longue durée.
- Agents anti-moisissures.
- Résistance aux produits d'entretien.
- Facile à lisser
- Ne jaunit pas.
- Reste souple et étanche.

### PRECAUTIONS D'EMPLOI

Conserver hors de la portée des enfants.

Éviter le contact avec la peau.

En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette.

Utiliser seulement dans les zones bien ventilées.

**Fiche de données de sécurité disponible sur demande pour les professionnels**

au 01 46 84 97 87 ou sur le site <http://mymdsds.henkel.com>



---

Ce produit est classé dangereux. Vous devez vous référer à la fiche de données de sécurité avant toute utilisation.  
Ce produit est réservé aux professionnels. Ce document contient des informations données de bonne foi et fondées sur l'état actuel de la réglementation et de nos connaissances. Etant donné la diversité des matériaux et des méthodes de travail, ces informations ne peuvent constituer que des recommandations, et ne doivent pas se substituer aux essais préliminaires indispensables pour s'assurer de l'adéquation du produit à chaque usage envisagé.  
Par conséquent le présent document ne saurait engager la responsabilité de Henkel France notamment en cas d'atteinte à des tiers du fait de l'utilisation de nos produits. Il appartient aux utilisateurs de s'assurer du respect de la législation et réglementation locale. La société Henkel France garantit que ses produits respectent ses spécifications de vente. Les utilisateurs sont invités à vérifier qu'ils sont en possession de la dernière version du présent document, la société Henkel France étant à leur disposition pour fournir toute information complémentaire.

## LES AUTRES PRODUITS DE LA GAMME Couleurs sanitaires

Béton sanitaire	Joint sanitaire coloré
Teck sanitaire	Joint sanitaire coloré

Mise à jour de la fiche technique : Juillet 2011

---

**HENKEL France**

**SERVICE TECHNIQUE**

161, rue de Silly, F-92100 Boulogne-Billancourt

**Tél : 01 46 84 97 87**

**Service consommateurs, N°Cristal 09 69 32 09 30**